

Ohje – pölynhallintaan

versio 1 ♦ 1.1.2023 ♦ Health&Safety

Pölynhallinta NCC:n työmailla

Kohdepoistot

NCC työmailla kaikissa pölyävissä työtehtävissä on koneissa ja laitteissa käytettävä kohdepoistoa. Haitallinen pöly, jota muodostuu mm. betonista, sementistä, laasteista tai tiilestä on hyvin hienojakoista ja torjunta edellyttää kohdepoistoilta ja pölynimureilta hyvää imutehoa ja pölynerotuskykyä. Pölyäviä työtehtäviä tai työvaiheita ovat mm. hionta, piikkaus, leikkaus, sahaus ja poraus. NCC:n työmailla sallitun kohdepoistomurin vaatimukset on esitetty Työterveyslaitoksen ohjeissa kvartsipölyn hallintaan [Rakennuspölynimurit ja kohdepoistomurit kvartsipölylle](#). Ohjeen vaatimukset koskevat myös puupölynhallintaa työmailla.

Imuri, Imurin varusteet ja huolto

NCC:n työmailla on aina käytettävä H-luokan tai HEPA-luokan imureita. HEPA-luokan imurissa on oltava HEPA H13- tai HEPA H14-luokan suodattimet (EN 1822) sekä esisuodatin, eikä suodattimien ohivirtauksia saa esiintyä.

Imurin suodatin tulee vaihtaa riittävän usein. Imurin valmistajalta tulee varmistaa, että uusi suodatin täyttää imurin luokan (H tai HEPA13 tai 14) suodatustehon.

Suodatinta ei saa puhdistaa paineilmalla tai ravistamalla suodatinta. Suodatin tulee aina puhdistaa toista imuria käyttäen.

Imurissa tulee aina käyttää pölypussia.

Imuria tyhjennettäessä tai huollettaessa tulee käyttää vähintään FFP3-luokan hengityksensuojainta.

Siivoustyö

Siivoustyössä on aina käytettävä NCC:n työmailla sallittuja imureita. Harjasiivous on kielletty!

Jos siivottavilta pinnoilta nousee näkyvää pölyä ilmaan, on siivoojan käytettävä hengityksen suojainta (vähintään FFP3) ja se tulee pukea tai riisua aina puhtaassa pölyttömässä tilassa.